



## *Bedienungsanleitung Reiatcherze*

### **Reiat-Fondue**

1. Schieber leicht öffnen
2. Kerze mit den grössten Rissen nach oben in die Feuerschale stellen
3. Durch das Loch schauen und Schieber zur Hälfte öffnen
4. Anzündwatte anzünden und in der Hand halten, bis sie richtig brennt
5. Brennende Anzündwatte ins Loch werfen
6.
  - Ein paar Minuten warten
  - Raucht sie danach mehr als sie brennt, Schieber ganz leicht öffnen
  - Löscht sie kurz danach aus, haben Sie den Schieber zu weit geöffnet
  - Schieber leicht schliessen und nochmals eine Anzündwatte nachlegen
  - Wichtig: die Watte muss brennen, sonst wird Rauch erzeugt!
  - Zieht sie durch und fängt an zu flackern, musst Du nochmals 10 Minuten warten
7. 15 Minuten nach dem anzünden wird der Fonduestander aufgesetzt und angeschraubt  
Am besten vor dem anzünden trocken üben.
8. Fonduestander auf höchster Stufe festschrauben. Bei Wind tiefer stellen. Geht's zu langsam, tiefer stellen, wird's zu heiss, höher stellen.
9. Fonduecaquelon drauf stellen, rühren und än Guätä mitenand!



# LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

---

## Reiatcherze Deko

Bevor man die Reiatcherze ohne Gestell anzündet sollte man sich vergewissern, dass keine brennbaren Gegenstände in der näheren Umgebung sind. Da die Reiatcherze eine enorme Hitze entwickelt sollte sie am besten auf der Erde stehen. Steinplatten könnten springen und Asphalt könnte schmelzen. Also den Standort gewissenhaft aussuchen.

1. Reiatcherze mit Löcher nach unten auf die Erde stellen
2. Anzündwatte anzünden und in der Hand halten bis sie richtig brennt
3. brennende Anzündwatte ins Loch werfen.
4. Sich über die schöne Flamme erfreuen.

## ACHTUNG !

Ohne Gestell oder Haltevorrichtung wird die Reiatcherze irgendwann umfallen! Suchen sie den Platz dementsprechend aus und machen sie die Leute darauf aufmerksam!

Bei jeglichen Schäden oder Bränden übernehmen wir keine Haftung!

## Gebrauchsanweisung als Film:

<http://player.vimeo.com/video/48939997>